

Multidose Für die Hohlwand



1 Dose aufkleben und Bohrdeckel aufdrücken.



2 Loch ausschlagen.



3 Mitteldorn dient als Zentrierung.



4 Ohne erneutes Messen 68 mm Dosenloch Loch fräsen.



5 Bohrdeckel entfernen.



6 Aufstecken des Dosenoberteils.



Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
P002	Multidose	25
P003	Bohrdeckel	25
P005	Klebescheibe	25



Multi switch box

Installation cavity wall



1 Paste on the multi box and press on the drill cover.



2 Mark the centre pin and break out a hole.



3 The centre pin serves as the centering for the drill bit.



4 Drill the 68mm hole without measure again.



5 Remove the drill cover.



6 Press on the box cover.



Product clip at:
www.primo-gmbh.com

Order-No.	Name	VPE
P002	Multi switch box	25
P003	Drill cover	25
P005	Paste plate	25

